

AGM Ready



12V

Voordelen:


- › Verlengde levensduur
- › Klaar om in te bouwen - onnodig vooraf met zuur te vullen
- › Ideaal voor koude temperaturen en sterk bestand tegen trillingen
- › Ideaal voor seizoensgebruik - lage zelfontlading
- › Uitstekende veiligheidskenmerken.
- › Ideaal voor sterk schommelende toepassingen - volledig verzegeld, lekdicht en risicoloos wat betreft zuurspatten
- › Onbeperkte opslag
- › Volledig onderhoudsvrij - onnodig zuurniveau te controleren

Exide		Elektrische Eigenschappen		Afmetingen (mm)				Overige Kenmerken				Gewicht (Kg)	
Type	Vervangt	Cap. (Ah)	A (EN)	Bak-type	L	B	H	Schema	Pooltype				
									Type	Voor	Zijde		Boven
AGM12-4	ETX4L-BS	3	50	C35	113	70	85		M04				1,5
AGM12-5	ETX5L-BS	4	70	C36	113	70	105		M04				2,3
AGM12-7F	S312/7S	7	85	C50	150	65	100		Fast.		4,8mm		2,5
AGM12-8 ¹	ETZ10-BS	8,6	145	C53	150	87	93		M12				3,4
AGM12-9	ETX9C-BS	9	120	C43	135	75	139		M04				3,2
AGM12-10	ETX12-BS	10	150	C55	150	87	130		M04				4
AGM12-12 ²	ETX14-BS	12	200	C56	150	87	145		M04				4,5
AGM12-12F	S312/12S	12	150	C76	150	100	100		Fast.		4,8mm		3,8
AGM12-12M ¹	-	12	200	C56	200	150	90		M12				4,2
AGM12-14	ETX14AHL-BS	12	210	C49	134	89	164		M04				4,9
AGM12-16	ETX16-BS	16	170	C57	150	90	160		M04				5,5
AGM12-18 ¹	EB16CL-B	18	250	C64	181	77	167		M11				6,0
AGM12-23 ^{1,2}	ETX24HL-BS	21	350	C71	205	86	162		M04				7,3
AGM12-31 ^{1,2}	-	30	430	C52	166	126	175		M04				9,5

¹ Deze types worden veelvuldig gebruikt voor gazonmaaiers en andere kleine landbouwtoestellen

² Harley-Davidson kit

Tips voor uw motoraccu's



Voorraad op niveau van de distributie

- › Bewaar in een koele (0-25°C), droge en goed geventileerde ruimte, ver weg van vonken of vorst.
- › Vooral accu's uit het 'Factory Sealed' - segment moeten steeds volgens het FIFO principe behandeld worden. De spanning moet regelmatig nagekeken worden met het oog op eventuele herlading.
- › Gebruik een speciaal hiervoor ontwikkelde Exide EBT Bike tester voor de meest nauwkeurige resultaten.



Regelmatig onderhoud gedurende gebruik

- › Kijk regelmatig de spanning na.
- › Inspecteer kabels, klemmen en de rest van de accu op duidelijke tekenen van schade of losse verbindingen.
- › Maak de polen schoon en breng poolvet aan indien nodig.
- › Kijk het elektrolyt niveau van 'Conventional' - accu's regelmatig na en vul eventueel bij met gedemineraliseerd water. Zorg er voor dat het ontgassingsslangetje vrij is.



Lange periodes van niet-gebruik

- › Ontkoppel alle elektrische verbruikers, laad de accu volledig op.
- › Controleer maandelijks de spanning van 'Conventional' - accu's en driemaandelijks van AGM - en Gel - accu's (Maintenance Free and Factory Sealed AGM).
- › Indien de spanning minder dan 12,4V bedraagt, is een volledige herlading noodzakelijk